

000 11564 000000**CHICCO MUSIC BALL ZENÉLŐ LABDA**

Kor: 6-36 hónap

KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZT AZ INFORMÁCIÓT, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL.

ELEMIGÉNY: 2 db 1,5 V-os „AAA” alkáli elem szükséges (tartozék). A játékban a vásárláskor található elemek csak bemutatási célokat szolgálnak az értékesítés helyén, és a vásárlás után azonnal ki kell cserélni őket.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A gyermek biztonsága érdekében. FIGYELMEZTETÉSEK!

- A termék használata előtt távolítsa el és dobja ki a műanyag zacskókat és minden egyéb csomagolóanyagot, és tartsa azokat gyermekek elől elzárva. Fulladásveszély

- Rendszeresen ellenőrizze a játékot kopás és sérülés jelei szempontjából, és győződjön meg arról, hogy megfelelően van-e összeszerelve. Ha bármelyik alkatrész sérült, ne használja a játékot, és tartsa gyermekek elől elzárva.

- Mindig felnőtt folyamatos felügyelete mellett használja.

- Ne használja a játékot a kézikönyvben leírtaktól eltérő módon.

AZ ELEMOK BEHELYEZÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA**FIGYELMEZTETÉSEK!**

- FIGYELMEZTETÉS: A használt elemeket azonnal dobja ki. Az új és használt elemeket tartsa gyermekek elől elzárva.

Ha feltételezhető, hogy az elemeket lenyelték vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.

- Az elemeket csak felnőtt helyezheti be.

- Az elemek cseréjéhez: húzza meg a tépőzárat, hogy hozzáférjen az elemtartó rekeszhez. Lazítsa meg az elemtartó fedelén található csavart egy csavarhúzóval, és nyissa ki a fedelet. Ezután vegye ki a lemerült elemeket, és helyezzen be újakat, ügyelve arra, hogy a megfelelő polaritással (ahogy a terméken látható) legyenek behelyezve, zárja le az elemtartó fedelét, és húzza meg a csavart.

- Az elemeket és a számszámokat mindig tartsa gyermekek elől elzárva.

- Mindig vegye ki a lemerült elemeket a játékból, hogy elkerülje az elem szivárgásának veszélyét, amely károsíthatja a terméket.

- Mindig vegye ki az elemeket, ha a terméket hosszabb ideig nem használja.

- Csak azonos típusú vagy a termék megfelelő működéséhez ajánlott típusú alkáli elemeket használjon.

- Soha ne keverjen új és régi elemeket.

- Ne égesse el és ne dobja a régi elemeket a környezetbe. A megfelelő gyűjtőhelyen adja le őket.

- Ne keverjen össze alkáli, szén-cink (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.

- Ne zárja rövidre az elemek pólusait.

- Ne próbálja meg újratölteni a nem újratölthető elemeket: felrobbanhatnak.

- Újratölthető elemek használata nem ajánlott, mivel előfordulhat, hogy a játék nem működik megfelelően. Ha újratölthető elemeket használ, töltés előtt vegye ki azokat a játékból. Az elemeket mindig felnőtt felügyelete mellett kell újratölteni.

- Ez a termék nem lítium elemekkel való használatra készült.

FIGYELMEZTETÉS: A nem megfelelő használat veszélyes lehet.

A JÁTÉK TISZTÍTÁSA, ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

- A játék mosógépben mosható, kényes ruhadarabokhoz való kímélő programmal. Javasoljuk, hogy a játékot alaposan öblítse ki, hogy eltávolítsa a mosószer minden nyomát.

- FIGYELMEZTETÉS: A játék mosása előtt vegye ki az elemtartó rekeszt. Az elemtartó rekesz eltávolítását és cseréjét csak felnőttek végezhetik. Soha ne hagyja az elemtartó rekeszt gyermekek elől elzárva.

- Védje a játékot hőtől, portól, homoktól, nedvességtől és víztől.

ANYAG ADATLAP

Külső borítás: 100% poliészter

Bélés: 100% poliészter

EZ A TERMÉK MEGFELEL A 2012/19/EU IRÁNYELVNEK.

A készüléken lévő áthúzott szemeteszkuka szimbólum azt jelzi, hogy a terméket élettartama végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani, vagy az elektromos és elektronikus készülékek külön hulladékgyűjtő telephelyére kell vinni, vagy vissza kell juttatni a kereskedőhöz, ha másik hasonló készüléket vásárol. A felhasználó felelős azért, hogy a készüléket élettartama végén egy speciális hulladéklakó helyre vigye. Ha a már nem használt készüléket megfelelően szelektív hulladékként gyűjtik, újrahasznosítható, kezelhető és ökológiailag ártalmatlanítható; ezzel elkerülhető a környezetre és az egészségre gyakorolt negatív hatás, és hozzájárul a termék anyagainak újrahasznosításához. Az elérhető hulladékkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hulladékkezelő ügynökséghez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta. Az elérhető hulladékkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hulladékkezelő ügynökséghez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.

EZ A TERMÉK MEGFELEL AZ EU 2006/66/EK IRÁNYELVNEK

Az elemeken található áthúzott szemeteszkuka szimbólum azt jelzi, hogy élettartamuk végén azokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani, akár úgy, hogy egy külön az akkumulátorok/elemek számára fenntartott hulladéklakóba kell vinni, vagy vissza kell juttatni a kereskedőhöz, amikor hasonló újratölthető vagy nem újratölthető elemes/akkumulátoros terméket vásárol. Az áthúzott, kerek kuka szimbólum alá nyomtatott Hg, Cd, Pb vegyjelek az elemekben található anyagok típusát jelzik: Hg=Higany, Cd=kadmium, Pb=ólom. A felhasználó felelős azért, hogy az akkumulátorokat/elemeket élettartamuk végén a megfelelő gyűjtőhelyre vigye a kezelés és az újrahasznosítás megkönnyítése érdekében. A régi termék megfelelő szelektív hulladékkezelése segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, és elősegíti a termék alapanyagának újrahasznosítását. A termék felhasználó általi illegális ártalmatlanítása károsítja a környezetet és az emberi egészséget. Az elérhető hulladékkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hulladékkezelő ügynökséghez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.

Gyártó: Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli, 1. 22070 Grandate (CO), Olaszország. Gyártási hely: Kína.

Forgalmazó: Babycare International Kft. 1113 Budapest, Badacsony u. 24. Tel: +3612092633, babycare@babycare.hu, www.chicco.hu.